Инструкция по обновлению системы Диагностика+ версии 7

Дальнейшие действия производятся на компьютере, где установлен клиент системы (выполняются на каждом клиенте). Имеются ввиду компьютеры, работающие с одной базой данных.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРВОГО КОМПЬЮТЕРА

- 1. Закройте все программы, относящиеся к Диагностика+, включая экспертную систему, репликатор и т.д.
- 2. Для обновления запускается программа обновления **update7.xxxx.exe** пользователем с правами администратора.
- 3. Папка системы определяется автоматически. Если этого не произошло, в поле «Папка» указывается путь к папке, в которой была установлена система (по умолчанию C:\Program Files\Diagnostics), нажать кнопку «Далее».

🛕 Установка — Диагностика 7.0			
Выбор папки установки В какую папку вы хотите установить Диагностика 7.0?			
Программа установит Диагностика 7.0 в следующую папку.			
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если вы хотите выбрать другую папку, нажмите «Обзор».			
C:\Program Files (x86)\Diagnostics			
Требуется как минимум 123,4 Mб свободного дискового пространства.			
< <u>Н</u> азад <u>Д</u> алее > Отмена			

4. Если папка выбрана правильно появится приглашение к обновлению. Нажмите кнопку «Установить»

🛕 Установка — Диагностика 7.0			_ 🗆 🗙
Всё готово к установке Программа инсталляции готова для о на вашем компьютере!	бновления сис	темы «Диагностик	:a+» 💦
Нажмите «Установить», чтобы продо просмотреть или изменить опции уста	лжить, или «Н ановки.	азад», если вы хо	тите
Папка установки: C:\Program Files (x86)\Diagnostics			<u> </u>
			T
	< <u>Н</u> азад	<u>У</u> становить	Отмена

- 5. После успешного обновления файлов появится предложение произвести обновление базы данных. Нажмите «Да». Только 1 раз для одной базы данных (для первого компьютера сети)!
- 6. После завершения появится окно:



7. Нажимаем кнопку «Завершить». Обновление системы выполнено успешно.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ КОМПЬЮТЕРОВ

- 1. Закройте все программы, относящиеся к Диагностика+, включая экспертную систему, репликатор и т.д.
- 2. Для обновления запускается программа обновления **update7.xxxx.exe** пользователем с правами администратора.
- 3. Папка системы определяется автоматически. Если этого не произошло, в поле «Папка» указывается путь к папке, в которой была установлена система (по умолчанию C:\Program Files\Diagnostics), нажать кнопку «Далее».

🛆 Установка — Диагностика 7.0	
Выбор папки установки В какую папку вы хотите установить Диагностика 7.0?	<u> </u>
Программа установит Диагностика 7.0 в следующую папи	κ γ.
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если вы хотите выбрать д нажмите «Обзор».	ругую папку,
C:\Program Files (x86)\Diagnostics	<u>О</u> бзор
Требуется как минимум 123,4 Mb свободного дискового пространс	тва.
< <u>Н</u> азад <u>Д</u> алее >	Отмена

- 4. После успешного обновления файлов появится предложение произвести обновление базы данных. Нажмите «Нет». Обновление базы данных уже выполнено.
- 5. После завершения появится окно:



6. Нажимаем кнопку «Завершить». Обновление системы выполнено успешно.

Для достоверности обновления проверить Версию. Запустить Диагностику+ и выбрать меню «Помощь / О программе».

При возникновении проблем обращайтесь по адресу: cppne-services@ispu.ru.